

CXM

Fernanzeige für Phocos CXN Laderegler controller



- Anzeige von Modulstrom, Laststrom, Batteriespannung, Ladestrom, Ladezustand,...
- Deutlich ablesbare 3-stellige LCD Anzeige und Symbole
- Druckknopf zur Wahl der Anzeigewerte
- Vorbereitet für DIN-Hutschienen und Wandmontage

Das CXM kann über ein Verbindungskabel mit dem Phocos CXN Laderegler betrieben werden. Die Phocos CXM Fernanzeige ist dafür vorgesehen, den Modulstrom, den Laststrom und die Batteriespannung Ihres PV-Systems in Zahlenwerten sowie den Status des Systems wie z.B. das Laden, Überladen, Unterspannungsabwurf als Symbol anzuzeigen. Zusätzlich können Sie sich folgende Werte der letzten 7 aufgezeichneten Tage aus dem CXN Datenlogger anzeigen lassen: Ah, SOC Batteriespannung (morgens, abends).

Dieses liefert Ihnen ausführliche Informationen über Ihr PV-System.

| TYP | CXM |
|---------------------|-------------------------------------|
| Spannungsbereich | Spannungsanzeigebereich wie Ihr CXN |
| Strombereich | Stromanzeigebereich wie Ihr CXN |
| Umgebungstemperatur | -25 bis +50 °C |
| Anschlußkabellänge | 2m |
| Abmessungen | 72 x 68 x 29mm |
| Gewicht | 94gr (mit Anschlusskabel) |
| Schutzart | IP22 |

Phocos AG, Germany
info@phocos.com

Phocos China Ltd., China
Info-china@phocos.com

Phocos India Solar Pvt. Ltd., India
Info-india@phocos.com

Phocos Latin America S.R.L., Bolivia
Info-latinamerica@phocos.com

Phocos Rep. Office Australia, Australia
Info-australia@phocos.com

Phocos Rep. Office Brazil, Brazil
Info-brazil@phocos.com

Phocos Rep. Office Eastern Africa, Kenya
Info-easternafrica@phocos.com

Phocos Eastern Europe S.R.L., Romania
Info-easterneurope@phocos.com

Phocos SEA Pte Ltd, Singapore
Info-sea@phocos.com

Phocos Rep. Office South Africa
Info-sadc@phocos.com

Phocos Tunisia
Info-maghreb@phocos.com

Phocos USA
Info-usa@phocos.com